



Najczęściej informacja ta ukazuje się przy fizycznym odłączeniu wtyczki od karty sieciowej lub urządzenia dostępowego typu switch/router a także przy uszkodzeniu wtyczki lub kabla internetowego.

Proponowane rozwiązanie problemu/usterki:

- sprawdź czy masz poprawnie podłączony kabel do karty sieciowej
- jeśli posiadasz urządzenie, które rozdziela sygnał np. router, upewnij się że jest ono włączone
- sprawdź czy wtyczka lub kabel internetowy nie uległ uszkodzeniu, czy nie ma niepokojących załamań na kablu
- jeśli łączysz się bezprzewodowo sprawdź czy masz włączony nadajnik (przełącznik ON/OFF, lub klawisz Fn + klawisz funkcyjny z logo WIFI)
- upewnij się czy karta sieciowa jest dobrze osadzona w slotcie (dokręcona śrubką)